

REGULATOR NAPIĘCIA TRANSFORMATORA RNTTr-1 - WERSJA Z WYPOSAŻENIEM ROZSZERZONYM (OPCJA)

U84	U80	U76	U72	U68	U64	U60	U52	U40	U36	U32	U28	U24	U20	U16	U08
Moduł zasilania (standard)	Karta wejść bin. (opcja)	Karta wejść bin. (opcja)	Karta wejść bin. (standard)	Karta wejść bin. (standard)	Karta wejść bin. (standard)	Moduł pomiaru prądów	Moduł pomiaru napięć	Karta wyjść (standard)	Karta wyjść (standard)	Karta wyjść (standard)	Karta wyjść (opcja)	Moduł komunik. (IEC 103)	Moduł GPS (opcja)	Moduł ethernet (opcja)	Moduł ethernet (opcja)
													Moduł komunikacji	Ethernet komunikacja	Ethernet Serwer plików

Karta programowalnych wejść binarnych 1 (opcja)

Karta programowalnych wejść binarnych 2 (opcja)

Karta programowalnych wyjść przekaźnikowych (opcja)

Moduł komunikacyjny RS-232 dla łącza inż. (opcja)

Wtyczka U80	
Wejście config. 1	
Wejście config. 2	
Wejście config. 3	
Wejście config. 4	
Wejście config. 5	
Wejście config. 6	
Wejście config. 7	
Wejście config. 8	
Wejście config. 15	
Wejście config. 16	

Wtyczka U76	
Wejście config. 1	
Wejście config. 2	
Wejście config. 3	
Wejście config. 4	
Wejście config. 5	
Wejście config. 6	
Wejście config. 7	
Wejście config. 8	
Wejście config. 9	
Wejście config. 10	
Wejście config. 11	
Wejście config. 12	
Wejście config. 13	
Wejście config. 14	
Wejście config. 15	
Wejście config. 16	

Wtyczka U28	
Wyjście config. 1	
Wyjście config. 2	
Wyjście config. 3	
Wyjście config. 4	
Wyjście config. 5	
Wyjście config. 6	
Wyjście config. 7	
Wyjście config. 8	
Wyjście config. 9	
Wyjście config. 10	
Wyjście config. 11	
Wyjście config. 12	
Wyjście config. 13	
Wyjście config. 14	
Wyjście config. 15	
Wyjście config. 16	

