

AUTOMATYKA SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZENIA REZERWY ZASILANIA

SZR-MI



DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA



1. ZASTOSOWANIE

Urządzenie SZR-MI służy do samoczynnego załączenia rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie jest dedykowane dla rozdzielni typu dwa dopływy i sprzęgło. Układ przewiduje sterowanie stycznikami i wyłącznikami. Dopływ, na którym stwierdzony jest zanik napięcia zostanie wyłączony i załączony zostanie inny zgodny z wybranym priorytetem. Odwzorowania wyłączników wykonane są jednobitowo.

2. BUDOWA

Urządzenie wykonane jest w obudowie za tablicowej z aluminium. Widok urządzenia oraz rysunki wymiarowe przedstawione są kolejno na rysunkach 1, 2 i 3



Rys.1. Widok urządzenia od frontu





Rys. 2. Rysunek wymiarowy- widok z boku



Rys. 3. Rysunek wymiarowy- widok od strony złącz



Urządzenie składa się z kart:

- wejściowej WEZ-1; 7 wejść dwustanowych (adres U24),
- wejściowej WEZ-1; 7 wejść dwustanowych (adres U20),
- wejściowej WES-2; 7 wejść dwustanowych izolowanych (adres U16),
- wyjściowej WYS-1; 7 niezależnych przekaźników powielających (adres U12),
- wyjściowej WYS-1; 7 niezależnych przekaźników powielających (adres U08),
- logika SZR LOS-1 (adres U02),
- zasilacza 220VDC/AC na 12VDC typ. ZAS-1 (adres U04),
- frontowej z diodami LED, WY12LED-1,

Karty i listwy zaciskowe widoczne są z tyłu urządzenia SZR-MI_V3 zgodnie z rys.2.



Rys.4. Widok urządzenia od strony złącz - dwa dopływy i sprzęgło.



Znaczenie poszczególnych pinów opisano w tabeli nr 1 i 2.

PIN	adres U24	adres U20	adres U16
1	Pomiar napięcia na dopływie 2 - L1	Pomiar napięcia na dopływie 1 - L1	Stan wyłącznika sekcji 2
2	Pomiar napięcia na dopływie 2 - L2	Pomiar napięcia na dopływie 1 - L2	B załączony
3	Pomiar napięcia na dopływie 2 - L3	Pomiar napięcia na dopływie 1 - L3	Stan wyłącznika sekcji 2
4	Pomiar napięcia na dopływie 2 - N	Pomiar napięcia na dopływie 1 - N	"B" wyłączony
5	Pomiar napięcia na sekcji 2 - L	Pomiar napięcia na sekcji 1 - L	Stan wyłącznika sprzęgła
6	Pomiar napięcia na sekcji 2 - N	Pomiar napięcia na sekcji 1 - N	"S" załączony
7	Stan wyłącznika sekcji	Kontrola przycisku "W"	Stan wyłącznika sprzęgła
8	"A" załączony	Blokada do skasowania	"S" wyłączony
9	Stan wyłącznika sekcji	Blokowanie SZR od	Gotowość wyłącznika "A"
10	"A" wyłączony	zabezpieczeń	PPZ S1-Sp (do wyboru)
11	Blokowanie SZR od	Blokowanie SZR	Gotowość wyłącznika "B" lub
12	przycisku PPOZ	blokada przemijająca	PPZ S2-Sp (do wyboru)
13			Gotowość wyłącznika "S"
14			up Kasowanie (do wyboru)



PIN	adres U12	adres U08	adres U04		
1	SZD zablokowany	Sterowanie	Zasilanie +220VDC/ L-230VAC		
2	SZK ZADIOKOWATY	- "A" - załącz	Zasilanie -220VDC/ N-230VAC		
3	SZR nieudany	Sterowanie wyłącznikiem sekcji 1 - "A" - wyłącz	Zestyk SZR Uszkodzony		
5	Zanik napięcia na	Sterowanie			
6	sekcji 1	wyłącznikiem sekcji 2 - "B" - załącz			
7	Zanik napięcia na	Sterowanie			
8	sekcji 2	- "B" - wyłącz			
9	Zanik napięcia na	Sterowanie			
10	dopływie 1	- "S" - załącz			
11	Zanik napięcia na	Sterowanie			
12	dopływie 2	- "s" - wyłącz			
13	Zadziałanie	7.1.1.1.1			
14	Blokady PPOŻ	Zadziałanie SZR			

Dodatkowo każde z wejść można skonfigurować czy reaguje na podanie napięcia czy też na jego zanik.

W przypadku przekaźników wyjściowych można zanegować ich pracę. Na życzenie klienta można wykonać dowolny sygnał we/wy. Ewentualne zmiany we/wy lub dodatkowe sygnały należy zgłosić przy zamówieniu.

Dla pracy stycznikowej zestyki na "wyłącz" wymagane jest aby były normalnie zamknięte (NC) co należy ująć przy zamówieniu.

2.1. DIODY SYGNALIZACYJNE I POLA OPISOWE

Diody sygnalizacyjne 8[mm] to diody RGB. Wybór koloru dokonywany jest programowo. Obok każdej diody jest pole opisowe o wymiarach [30x11] to jest 330mm². Nad każdą grupą sześciu sygnałów LED można umieścić opis zbiorczy o wymiarach [30x9].



3. PRZYKŁADOWY SCHEMAT ROZDZIELNI POTRZEB WŁASNYCH 0,4 KV DLA JAKIEGO AUTOMATYKA URZĄDZENIA SZR-MI_V3 JEST PRZYGOTOWANA



Rys. 5. Schematy rozdzielni 0,4kV dla wersji podstawowej dwa dopływy i sprzęgło

4. OPROGRAMOWANIE

Do urządzenia **SZR-MI** dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych modułów. Urządzenie jest dedykowane dla rozdzielni dwa dopływy i sprzęgło. Układ przewiduje sterowanie stycznikami. Dopływ, na którym stwierdzony jest zanik napięcia zostanie wyłączony i załączony zostanie inny zgodny z wybranym priorytetem.

W celu nawiązania komunikacji z urządzeniem możemy wykorzystać podstawowy kanał komunikacyjny na łączu USB służący do zmiany nastaw i konfiguracji. Kabel jaki wykorzystamy do komunikacji z urządzeniem to standardowy typ kabla USB A-B.



Urządzenie wyposażone jest w łącze światłowodowe ST (opcja) umożliwiające podłączenie do systemu nadzoru po protokole IEC 870-5-103. Standardowo łącze to wykonane jest w standardzie RS232 i RS485. Łącze to można wykorzystać, jako łącze inżynierskie ustawiając na tym kanale protokół firmowy ENAP.

4.1. KONFIGURACJA PROGRAMU

Po pierwszym uruchomieniu należy skonfigurować program, aby możliwa była komunikacja z urządzeniem. W tym celu należy wybrać z menu **Opcje -> Konfiguracja** lub wcisnąć jednocześnie klawisze **Ctrl** i **K** na klawiaturze. Okno konfiguracyjne zostało przedstawione na rysunku 6.

🔗 Konfiguracja połączenia	? 🛛
 ✓ Połączenie przez port szeregowy Port: W.\COM20 ✓ Bit kontroli parzystości ● Brak 	Liczba bitów stopu –
Prędkość transmisji: 57600 bps ◆ ○ Parzystość ✓ Połączenie bezpośrednie USB ○ Nieparzystość	2 bity stopu
Połączenie poprzez protokół TCP/IP	
Adres IP: 127.0.0.1 Port: 1234	
OK Anuluj	

Rys. 6. Okno konfiguracji

Domyślnymi ustawieniami są:

- komunikacja poprzez port szeregowy,
- prędkość 57600 bit/s,
- pierwszy port szeregowy,
- brak bitu parzystości,
- jeden bit stopu.

Po uruchomieniu programu na ekranie ukazuje się główne okno programu, jak na rysunku 7.



🔗 EN/	AP									
plik o	ncie Zdarzenia	Pomoc								
	poje zuarzenia	Fomoc								
0	Zatrzymaj (SHIFT + F2)		Zapis zdarzeń (Ctrl + S)	Widok urządzenia (F7)	V Niski priorytet V Normalny priorytet V	Wysoki priorytet 🗹 Najwyżs	zy prior	ytet		
Lp. 🛩	Data	Czas	Opis modułu		Zdarzenie	Priorytet	0/1	Adres	Kod	Тур
1		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
2		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
3		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
4		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
5		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
6		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
7		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
8		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
9		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
10		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
11		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
12		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
13		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
14		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
15		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
16		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
17		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
18		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
19		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
20		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
21		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
22		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
23		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
24		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
25		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
26		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
27		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
28		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
29		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
30		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
31		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
32		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0
33		00:00:00.000			Brak odpowiedniego modułu!	0	0	0	0	0

Rys. 7. Główne okno programu

4.2. POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

W celu połączenia z urządzeniem należy kliknąć w przycisk **"Przeszukuj" (F2)**, a następnie **"Rozpocznij przeszukiwanie"**. Okno przeszukiwania w celu wykrycia urządzenia zostało przedstawione na rysunku 8.

🔗 Poszukiwanie urządzeń	? 🛛
Rozpocznij przeszukiwanie	100%
Urządzenie	Adres
Sygnalizacja CSA-12 : 11	1
Sygnalizacja CSA-12 : 11	
Sygnalizacja CSA-1 : 1	
Adres: 1 💭 Wybierz	Zamknij





Na liście pojawią się wszystkie odnalezione urządzenia. Połączenie następuje po wybraniu urządzenia. Jeśli znany jest adres komunikacyjny, można wpisać go ręcznie w lewym dolnym rogu okna. Po połączeniu następuje pobranie danych z urządzenia o czym użytkownik będzie na bieżąco informowany. Program gotowy jest do pracy, gdy odbierze wszystkie dane. Uaktywnione powinny zostać wtedy przyciski **"Widok urządzenia"**, **"Konfiguracja wejść"** oraz **"Konfiguracja wyjść"**. Nieaktywny przycisk oznacza, że program nie wykrył ani jednego modułu danego typu.

Odebrane zdarzenia na bieżąco pojawiają się w głównym oknie. Możliwe jest nadanie priorytetów zdarzeniom i wyświetlenie wyłącznie zdarzeń o wybranym priorytecie (rys.9).



Rys. 9. Okno priorytetów

Ustawienia kolorów dla odpowiednich priorytetów, jak również liczba wyświetlanych zdarzeń znajdują się w menu **Opcje->Preferencje** (rys.10).



Rys. 10. Okno preferencji

Użytkownik ma możliwość zatrzymania odbioru zdarzeń zaznaczając odpowiednią opcję w menu Zdarzenia.



Informacja o połączeniu znajduje się w lewym dolnym rogu okna oraz na pasku zadań. Jeśli użytkownik jest połączony dioda powinna zmieniać kolory. Jeśli czas oczekiwania na połączenie jest dłuższy niż 6 sekund na pasku zadań pojawi się komunikat o prawdopodobnej utracie połączenia. Oznaczenia kolorów diody sygnalizującej połączenie:

- żółty wysłano dane do urządzenia,
- **zielony** odebrano dane z urządzenia,
- niebieski potwierdzenie dostarczenia rozkazu,
- czerwony wewnętrzny błąd komunikacji.

Dodatkowo na pasku statusu może pojawić się dioda koloru **pomarańczowego**, co oznacza błędne zapytanie.

4.3. WIDOK URZĄDZENIA

Na rysunku 11 przedstawione zostało okno widoku urządzenia. Odwzorowany jest tutaj aktualny stan panelu z diodami LED, jak również stan przełączników oraz informacja o blokadach. Klikając w pole tekstowe, użytkownik ma możliwość zmiany tekstu.



Rys.11. Widok urządzenia



4.4. KONFIGURACJA KART WEJŚCIOWYCH

Rysunek 12 przedstawia okno konfiguracyjne kart wejściowych. Dostęp do niego uzyskujemy klikając w odpowiednią kartę w widoku zbiorczym. Użytkownik ma możliwość zmiany nastaw, a także obserwacji aktualnych stanów na wejściach. Podobnie jak w widoku urządzenia, kliknięcie w pole tekstowe umożliwia zmianę tekstu dla poszczególnych torów oraz ustawienie priorytetu dla odpowiedniego sygnału.

Konfiguracja wejść 👘	(onfiguracja wyjść 📔 I	Konfiguracja LED	Konfiguracja połączenia	SZR
Tor 1 działanie na pobuc działanie na zanik	dzenie opóźnienie zad opóźnienie zan	ziałania: 0,20 s iku: 0,20 s	•	
Tor 2				
💿 działanie na pobu	dzenie opóźnienie zad	ziałania: 0,20 s	•	
🔘 działanie na zanik	opóźnienie zan	iku: 0,20 s	•	
Tor 3				
działanie na pobuc	dzenie opóźnienie zad	ziałania: 0,20 s		
🔘 działanie na zanik	opóźnienie zan	iku: 0,20 s	ŧ	
Tor 4				
działanie na pobuc	dzenie opóźnienie zad	ziałania: 0,14 s		
🔘 działanie na zanik	opóźnienie zan	iku: 0,20 s		
Tor 5				
🖲 działanie na pobu	dzenie opóźnienie zad	ziałania: 0,20 s	•	

Rys. 12. Konfiguracja kart wejściowych



4.5. POZIOMY UPRAWNIEŃ

W programie dostępne są cztery poziomy uprawnień użytkownika zabezpieczone hasłem, które użytkownik może zmienić wybierając: **Opcje -> Hasła -> Zmiana haseł.**

Poziomy uprawnień użytkownika:

poziom 0 - tylko podgląd pracy urządzenia, brak jakichkolwiek możliwości sterowania; ustawiany po włączeniu programu, nie wymaga podawania hasła;

poziom 1 - podgląd pracy urządzenia z możliwością kasowania,

poziom 2 - możliwość blokowania i odblokowania urządzenia,

poziom 3 - możliwość zmiany konfiguracji modułów.

Domyślnie ustawionymi hasłami są: haslo1, haslo2, haslo3. Odpowiednio dla kolejnych poziomów. W przypadku zagubienia haseł użytkowników istnieje możliwość zresetowania haseł do ustawień fabrycznych po wcześniejszym kontakcie z producentem urządzenia.

4.6. SYNCHRONIZACJA CZASU

Wybierając z menu **Opcje -> Synchronizacja czasu** użytkownik ma możliwość zsynchronizowania czasu w urządzeniu z komputerem PC.

Podczas zapisu pliku z zarejestrowanymi zdarzeniami, zostaje zapisany również ostatni stan pracy urządzenia. Otwarcie pliku zdarzeń (**Plik -> Otwórz plik zdarzeń**) powoduje wejście w tryb offline. Użytkownik oprócz listy zdarzeń może również zobaczyć stany wejść, przekaźników oraz sygnalizacji.

4.7. ZAKŁADKA RAPORTÓW

Podczas konfiguracji urządzenia oraz pracy istnieje możliwość zapisu raportów rysunek 13 do pliku typu TXT lub PDF. Raporty generowane z programu mogą dotyczyć: nastaw urządzenia, zdarzeń jakie miały zajście w trakcie pracy, tablicy kodów zdarzeń.



∕∕∕	ENAP			
Plik	Opcje Zdarzenia F	Pomoc	_	
	Nowa sesja	Ctrl+N	1	
	Otwórz plik zdarzeń	Ctrl+O	:darzeń	Widok urządzenia
	Zapisz plik zdarzeń	Ctrl+S	57	
	Raport z wersji oprogr	amowania	Dois modułu	
	Raport z nastaw			
	Zapis tablicy kodów		-	
	Eksport do pliku	•	E	
		ci lun	-	
	Drukuj	Ctrl+P	-	
	Zakończ	Alt+F4		
9	00	0:00:00.000		
10	00	0:00:00.000		
11	00	1·00·00 000		

Rys. 13. Okno raportowe programu

4.8. WYJŚCIE Z SYSTEMU

Po zakończeniu pracy z urządzeniem zalecane jest bezpieczne zatrzymanie i rozłączenie aplikacji rysunek 14.



Rys. 14. Okno wstrzymania programu

4.10. WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Minimalne wymagania sprzętowe

- 64MB pamięci RAM,
- 10MB wolnego miejsca na dysku,
- Monitor o rozdzielczości 1024x768.

Zalecane wymagania sprzętowe:

- system operacyjny Windows lub Linux,
- procesor 1.4GHz,
- 128MB pamięci RAM,
- 10MB wolnego miejsca na dysku,
- Monitor o rozdzielczości 1680x1050.



5. DANE TECHNICZNE

ie Ce	Napięcie zasilające U_N	1 x 220V DC / 230V AC		
ıpięc ilają	Dopuszczalny zakres napięcia	od 0,8xU _N do 1,15xU _N		
Na zas	Pobór mocy (dla jednej kasety)	<10W		
	Dopuszczalne Uo (asymetria)	U _o = 80V AC		
nia ne	Próg zadziałania automatyki SZR.	0,8xUp		
tawie brycz	Próg zaniku napięcia AC na wejściu pomiarowym.	U _p = 230V AC		
Ust fa	Opóźnienia załączenia wyłącznika	od 0 do 24,5s (co 0,1s) t _{fabr} =2[sek]		
	Opóźnienie wyłączenia wyłącznika	od 0 do 24,5s (co 0,1s) t _{fabr} =2[sek]		
	Liczba wejść	13		
	Izolacja	optyczna		
cia owe	Napięcie sygnałów wejściowych	U _w = 220V DC / 230V AC		
Wejśc ygnał	Próg napięcia sterowania	0,7xU _w dla napięcia DC 0,5xU _w dla napięcia AC		
Ň	Pobór mocy przez obwody wejść	0,3W / wejście		
	Zakres opóźnienia sterowania	od 5ms do 25s dla DC od 20ms do 25s dla AC fabrycznie nastawiono na 100ms		
	Liczba wejść (dla jednej kasety)	10		
	Liczba elementów	1		
	Izolacja	optyczna		
ścia arowe	Napięcie wej. pomiarowe	U _{pom} = 230V AC		
Wej	Próg zadziałania	0,8 x U _{pom} dla napięcia AC		
	Pobór mocy przez obwody wejść	0,3W / wejście		
	Zakres opóźnienia zaniku lub pojawienia się papiecja pomiarowego	od 5ms do 25s dla DC od 20ms do 25s dla AC		
	Liszba diad	fabrycznie nastawiono na 100ms		
ne		15		
ly acyj	Wielkość pola opisowego diody	37mm x 11mm		
Dioc	Średnica punktu świetlnego diody	8mm		
sygn	Kolor diody	RGB		



	Liczba styków powielających	8		
jścia ujące	Obciążalność prądowa	4A		
Wy. ster	Zdolność łączeniowa	3A przy 250 VAC 0,2A przy 250 VDC; L/R=40ms		
	Liczba kanałów komunikacyjnych	2		
acja		światłowód ST / IEC 870-5-103		
hini	Kanał 1 - na płycie tylnej	łącze inżynierskie		
Komu		RS - 232/485		
	Kanał 2 - na płycie tylnej	USB/protokół ENAP-1 łącze inż.		
, co	Napięcie znamionowe	250V		
olacj	Wytrzymałość elektryczna	2,5kV; 50 Hz; 1 min.		
Ĕ	Stopień ochrony obudowy	IP-20		
	Wymiary	144/96/108		
gólne	Wilgotność otoczenia	< 95%		
ane c	Temperatura pracy	od -5°C do 45°C		
Δ	Masa	1kg		

6. OZNACZENIE ZNAKIEM CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2011r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej przekaźnika SZR-MI umieszczonej na boczne ścianie. Tabliczka znamionowa pokazana jest na rysunku 16. Na tabliczce znamionowej umieszczono podstawowe parametry przekaźnika SZR-MI oraz napisano normę odniesienia.



Rys. 15. Tabliczka znamionowa automatyki typ SZR-MI



7. SERWIS

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo dwuletnim okresem gwarancyjnym.

Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

8. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

9. INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO

w sprawach technicznych i handlowych :

Jacek Gumul Kierownik Zakładu Elektroniki tel. +48 32 728 55 73 jacek.gumul@enap.com.pl



NOTATKI:

	••
	••
	••
	••
	••
	••
	••
	••
	••
	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
	••
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••
	•••
	•••
	••• ••• •••
	••• ••• •••
	· · · · · · · · ·
	· · · · · · · · ·
	· · · · · · · · · · · ·
	· · · · · · · · · · · ·
	· · · · · · · · · · · · · · ·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· ·
	· · · · · ·

$\langle \rangle$
Π
Z
R
G
0
$\mathbf{\tilde{A}}$
P
\triangleright
R
\triangleright
-
R
\triangleright

URZĄDZENIA

PRZEKAŹNIKI

DEC-1	CSA-12 CSA-16	SZR-MI	RD3x50 RM3x50	PUAr-2	PUAr-1	UAP-2	UAP-1	ZSZ-7 LRW-7	ZSZ-H5 LRW-H5	RNTr-1
WSKAŹNIK POŁOŻENIA PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA	CENTRALNA SYGNALIZACJA AWARYJNA 12-DIODOWA/ 16-DIODOWA	AUTOMATYKA SAMOCZYNNEG ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA	REZYSTOR BEZINDUKCYJNY/ REZYSTOR MOCY Z RADIATOREM	UKŁAD AUTOMATYKI PROGRAMOWALNEJ- PRZEŁĄCZANIE ZASILAŃ	PROGRAMOWALNY UKŁAD AUTOMATYKI- SYGNALIZACJA STACJI	UKŁAD AUTOMATYKI PROGRAMOWALNEJ- PRZEŁĄCZANIE ZASILAŃ	UKŁAD AUTOMATYKI PROGRAMOWALNEJ- SYGNALIZACJA STACJI	RÓŻNICOWE ZABEZPIECZENIE SZYN ZBIORCZYCH / LOKALNA REZERWA WYŁĄCZNIKOWA	RÓŻNICOWE ZABEZPIECZENIE SZYN ZBIORCZYCH / LOKALNA REZERWA WYŁĄCZNIKOWA	REGULATOR NAPIĘCIA TRANSFORMATORA
BB										l di la si Indiata Indiata Indiata Indiata Indiata
Przystosowany do pracy z każdym rodzajem nadajnika położenia przełącznika zaczepó Obsługuje kody: binarny, BCD, Gray'a. Posiada przekaźniki wyjściowe powielające ko Możliwość podłączenia do systemu nadzoru IEC-870-5-103 poprzez światłowód ST, RS232, RS48 Wymiary 144x96x108 mm. Możliwość odbierania kodu z nadajnika NPPZ-1 np. poprzez RS485.	Mała kompaktowa obudowa. Urządzenie w pełni konfigurowalne. 21 niezależnych wej dwustanowych, 14 niezależnych wyjść przekaźnikowych. 12 diod sygnalizacyjnych- wers pozioma, 16 diod sygnalizacyjnych - wersja pionowa. Komunikacja z systemem nadzoru prz IEC-870-4-103, światlowodem ST, RS485, RS232. Duże czytelne pola opisowe sygnałów.	Obsługa rozdzielni w układach: 2 dopływy ze sprzęgłem, dopływ ze sprzęgłem i agregater dopływ i agregat. Możliwość podłączenia do systemu nadzoru IEC-870-5-103 poprz światłowód ST, RS232, RS485. Wymiary 144x96x108 mm. Łatwa i intuicyjna konfiguracja.	Praktyczna obudowa przystosowana do plombowania. Bezindukcyjne rezystory nowej generac Moc rezystorów 3x50W. Możliwość wykonania rezystorów o wartościach rezystanc 0,50hm-10k0hm. Wymiary 120x250x150mm.	Urządzenie przeznaczone do pracy w rozdzielnicach potrzeb własnych obsługujące do wyłączników. Możliwość swobodnej konfiguracji wszystkiech wejść dwustanowych i wyj przekaźnikowych. Pięć kanatów komunikacyjnych. Duży 7-calowy wyświetlacz LCD. Możliw Konfiguracja podgląd stanu wejśći wyjść z poziomu wyświetlacza. Dwa niezależne zasilania.	Możliwość pełnej konfiguracji wszystkich wejść i wyjść. Rozdzielenie grup sygnatów pięcion kolorami. Możliwość łączenia do 4 kaset w jedno urządzenie. Pięć kanatów komunikacyjnyc Dowolna ilość przekaźników powielających. Panel z diodami moze być umieszczony w duż odległości od kasety. Wygodne rozwiązanie do szafnie posiadających ramy uchylnej.	Urządzenie przeznaczone do pracy w rozdzielnicach potrzeb własnych obsługujące do wyłączników. Możliwość swobodnej konfiguracji wszystkiech wejść dwustanowych i wyj przekaźnikowych. Pięć kanałów komunikacyjnych. Duży 7-calowy wyświetlacz LCD. Możliw Konfiguracja podgląd stanu wejść i wyjść z poziomu wyświetlacza. Dwa niezależne zasilania.	Możliwość pełnej konfiguracji wszystkich wejść i wyjść. Rozdzielenie grup sygnałów pięcion kolorami. Możliwość łączenia do 4 kaset w jedno urządzenie. Pięć kanałów komunikacyjnyc Dowolna ilość przekaźników powielających.	Urządzenie przeznaczone do pracy dla wszystkich możliwych układów w rozdzielniach do 7 po Dwa kryteria stanu położenia wyłącznika. Współpraca z przekładnikami 1 i 5 A. Po trzy obwo wyłączające. 1 lub 2-bitowe odwzorowanie wyłącznika. Możliwe wykonanie urządzenia b członu zabezpieczenia szyn-tylko LRW.5 kanałów komunikacyjnych. Opcja-rejestrator zakłóceń.	Urządzenie przeznaczone do pracy dla wszystkich możliwych układów w rozdzielniach do 5 pól. Dwa kryteria stanu położenia wyłącznika. Współpraca z przekładnikami 1 i 5 A. Po dwa obwody wyłączające. 1 lub 2-bitowe odwzorowanie wyłącznika. Możliwe wykoranie urządzenia bez członu zabezpieczenia szyn- tylko LRW. 5 kanałów komunikacyjnych. Opcja-rejestrator zakłóceń.	Służy do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetyczny linii przesyłowych. Przygotowany do pracy z transformatorami 2 i 3-uzwojeniowymi. Posiac rejestrator zdarzeń oraz możliwość rejestrowania zakłóceń. Duży czytelny ekran wyświetlacz z najważniejszymi nastawami, pomiarami. Obsługuje banki nastaw regulacji czasowych.
		UF-1		KN-1		PBU-1		РНU-2 РНU-3/4	PS-2	PS-1 PS-1-M
Informacje techniczne Informacje hand Zakład Elektroniki Dział Zaopatrzeni	Urządzenie posiada długie przewody pomiarowe zakończone bezpiecznymi wtykami laboratoryjnymi.	UZGADNIACZ FAZ Służy do sygnalizowania niezgodności faz pomiędzy rozdzielnic Niezgodność sygnalizowana jest poprzez zapalenie diody LED I froncie. Urządzenie posiada siedem poziornów prądu zadziała Pród szułości można zmienić w dowolnej chwili.	Nie wymaga zasilania pomocniczego. Otwór montażowy 69x6 Możliwość wyboru jednego z siedmiu progów czułości wejść p	PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA Służy do sygnalizacji obecności napięcia na szynach rozdzielnic pola średniego napięcia. Zastosowanie urządzenia pozwała na szybkie stwierdzenie czy dane pole jest pod napięciem, co z ko zapolicas przed rzywachowani masioulaciami w nolech	inoze nasvęjnie po uzyru przycisku na ironicie, poprzez poworz dwustanowego, po protoklele z systemu nadzoru. Możliwski z siedmiu progów czułości wejść pomiarowych. Posiada dodat do wykorzystania w obw. blokad lub sygnalizacji. Otwór monta	PRZEKAŹNIK BLOKADY UZIEMNIKA Służy do podawania napięcia na cewkę odblokowującą uziemr po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola uziemianego. Czas odblokowania konfigurowany programowo. Odblokowani	Uuza zdoinos c łączeniowa umozliwiająca wielokrotne przeryw cewki 220 VDC. Urządzenie w praktyczniej obudowie z cokołej din. Możliwość wykonania przekaźnika na napięcie sterujące : 110 VDC, 220VDC .	SZYBKI PRZEKAŹNIK POŚREDNICZĄCY MOCNY Sluży do sterowania cewkami wyłączników mocy. Zaleta przekaźnika- czas zadziałania poniżej 2 ms. Współpraca z typowymi wyłącznikami dla stacji energetycznyc	Konfigurowane działanie przekażnika na pojawienie się lub za Programowy wybór koloru diod- jednego z siedmiu. Dwa prze powielające. Otwór montażowy 672x67mm, da wersji PS-1-mi Komunikacja z systemem nadzoru za pomocą RS485. PS-2 - 2 s	PRZEKAZNIK SYGNALIZACYJNY Sluży do optycznej sygnalizacji zadziałania, awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Zamiennik elektromechanicznych przekaźników starego typu.
dlowe		icami. 9 na ania.	69 mm. pomiarowych.		s wyboru jednego stkowy przekaźnik tażowy 69x92mm.	nika	wanie prądu em GZ14 na szynę : 24 VDC , 48 VDC	Y (ch 110-400KV	anik napięcia. ekaźniki ii - 44x44mm. sygnały.	



00

ĄCEGO

techniczne	Informacje handlowe
troniki	Dział Zaopatrzenia
7285 573	tel. +48 32 7285 500
@enap.com.pl	zaopatrzenie@enap.com.pl

ENERGOAPARATURA S.A. 40-273 Katowice, ul.gen.K.Pułaskiego tel. +48 32 728 54 92, fax +48 32 728 54 11 poczta@enap.com.p	tel. +48 32 7285 573 elektronika@enap.com.pl
	tel. +48 32 7285 500 zaopatrzenie@enap.com.pl

Przystosowany do pracy z każdym rodzajem wskaźnika i przełącznika zaczepów. Informacje o położeniu przełącznika mogą być wysyłane stykowo w kodach: binarny, BCD, Gray a. Możliwość podłączenia do system nadzoru IEC-870-5-103 poprzez świattowod ST, RS485. Wymiary 170x78x170 mm. Możliwość wysyłania numeru zaczepu poprzez RS485, światłowód.

NPPZ-1

PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW NADAJNIK POŁOŻENIA

TRANSFORMATORA