



05/06/2017 11:00:46

TYP_URZADZENIA		Tabela z opisami kodów zdarzeń	
INF	FUN	Zdarzenie	DPI
1	1	Sygnał 1 - początek	2
2	1	Sygnał 2 - początek	2
3	1	Sygnał 3 - początek	2
4	1	Sygnał 4 - początek	2
5	1	Sygnał 5 - początek	2
6	1	Sygnał 6 - początek	2
7	1	Sygnał 7 - początek	2
8	1	Sygnał 8 - początek	2
1	2	Sygnał 1 - początek	2
2	2	Sygnał 2 - początek	2
3	2	Sygnał 3 - początek	2
4	2	Sygnał 4 - początek	2
5	2	Sygnał 5 - początek	2
6	2	Sygnał 6 - początek	2
7	2	Sygnał 7 - początek	2
8	2	Sygnał 8 - początek	2
1	3	Sygnał 1 - początek	2
2	3	Sygnał 2 - początek	2
3	3	Sygnał 3 - początek	2
4	3	Sygnał 4 - początek	2
5	3	Sygnał 5 - początek	2
6	3	Sygnał 6 - początek	2
7	3	Sygnał 7 - początek	2
8	3	Sygnał 8 - początek	2
1	4	Sygnał 1 - początek	2
2	4	Sygnał 2 - początek	2
3	4	Sygnał 3 - początek	2
4	4	Sygnał 4 - początek	2
5	4	Sygnał 5 - początek	2
6	4	Sygnał 6 - początek	2
7	4	Sygnał 7 - początek	2
8	4	Sygnał 8 - początek	2
1	5	Sygnał 1 - początek	2
2	5	Sygnał 2 - początek	2
3	5	Sygnał 3 - początek	2
4	5	Sygnał 4 - początek	2
5	5	Sygnał 5 - początek	2
6	5	Sygnał 6 - początek	2
7	5	Sygnał 7 - początek	2
8	5	Sygnał 8 - początek	2
1	6	Sygnał 1 - początek	2
2	6	Sygnał 2 - początek	2
3	6	Sygnał 3 - początek	2
4	6	Sygnał 4 - początek	2
5	6	Sygnał 5 - początek	2
6	6	Sygnał 6 - początek	2
7	6	Sygnał 7 - początek	2
8	6	Sygnał 8 - początek	2
1	7	Sygnał 1 - początek	2
2	7	Sygnał 2 - początek	2
3	7	Sygnał 3 - początek	2
4	7	Sygnał 4 - początek	2
5	7	Sygnał 5 - początek	2
6	7	Sygnał 6 - początek	2
7	7	Sygnał 7 - początek	2
8	7	Sygnał 8 - początek	2
1	8	Sygnał 1 - początek	2
2	8	Sygnał 2 - początek	2
3	8	Sygnał 3 - początek	2



4	8	Sygnał 4 - początek	2
5	8	Sygnał 5 - początek	2
6	8	Sygnał 6 - początek	2
7	8	Sygnał 7 - początek	2
8	8	Sygnał 8 - początek	2
1	9	Aw - początek	2
2	9	Al, Al/Up - początek	2
3	9	Up, Al/Up - początek	2
4	9	~ - początek	2
5	9	P5 - kasowanie akustyki, opcjonalnie dodatkowy tor akustyki - początek	2
6	9	Blokowanie Akustyki - początek	2
7	9	Kasowanie Akustyki - początek	2
8	9	Próba LED - początek	2
40	1	Utrata komunikacji z modułem wejściowym nr X - początek	1
41	1	Utrata komunikacji z modułem wyjściowym nr X - początek	1
42	1	Utrata komunikacji z modułem PLC - początek	1
43	1	Utrata komunikacji z modułem LRW - początek	1
44	1	Utrata komunikacji z modułem ZSZ - początek	1
49	--	Akustyka odstawiona - początek	--
71	1	Aw1 - początek	2
72	1	Aw2 - początek	2
73	1	Al - początek	2
74	1	Up - początek	2
75	1	AlUp - początek	2
76	1	~ - początek	2
77	1	Akustyka zablokowana - początek	2
78	1	Awaria - początek	2
71	2	Aw - początek	2
72	2	Aw - początek	2
73	2	Al - początek	2
74	2	Up - początek	2
75	2	Al/Up - początek	2
76	2	P4 - początek	2
77	2	Akustyka zablokowana - początek	2
78	2	Awaria - początek	2