

Karta katalogowa

PRZEKAŹNIK POMOCNICZY R4P

1. Zastosowanie


Przełączniki R4P stosowane są w automatyce zabezpieczeniowej w obwodach sterowania i sygnalizacji.



Rys. 1. Przełącznik pomocniczy R4P

2. Schemat połączeń.

Schemat połączeń został przedstawiony na Rys.2



Rys. 2. Schemat funkcjonalny R4P

3. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Napięcie znamionowe cewki	U=220V DC lub inne na zamówienie
Czas zadziałania (Zestyki przełączające)	tz ≤ 8ms (max 10ms)
Wyprowadzenia	2x MSTB 2,5/8
Wymiary (W/S/G) (bez gniazda)	77/55/110
Sposób montażu	Szyna TS35

4. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Przełącznika Pomocniczego umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.3.

ENERGOAPARATURA CE	NAZWA	Przełącznik pomocniczy		
	TYP	R4P		
	NR	0001	DATA PRODUKCJI	08.2025
	Uz	220V DC	WYMIARY S/W/G [mm]	55/77/110
	P	< 2,5 [W]	MASA [kg]	0,2
ENERGOAPARATURA CE	IP	40	KLASA OCHRONNOŚCI	1

Rys. 3. Tabliczka CE

5. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

6. Postępowanie ze użytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) użyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

7. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl