


Karta katalogowa

AUTOMATYKA SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZENIA REZERWY ZASILANIA SZR-MI

1. Zastosowanie

Urządzenie SZR-MI służy do samoczynnego załączenia rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie jest dedykowane dla rozdzielni typu dwa dopływy i sprzęgło.



Rys. 1. Urządzenie SZR-MI

2. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Napięcie zasilające U_N	1 x 220V DC / 230V AC
Dopuszczalne U_o (asymetria)	$U_o = 80V AC$
Liczba wejść sygnałowych	13
Napięcie sygnałów wejściowych	$U_w = 220V DC / 230V AC$
Liczba wejść pomiarowych (dla jednej kasety)	10
Napięcie wej. pomiarowe	$U_{pom} = 230V AC$
Liczba styków powielających	8
Kanał 1 – na płycie tylnej	światłowod ST / IEC 870-5-103 łącze inżynierskie RS - 232/485
Kanał 2 – na płycie tylnej	USB/protokół ENAP-1 łącze inż.
Wymiary (W/S/G)	96/144/108

3. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2011r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy Zasilania umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.2.

 ENERGOAPARATURA	NAZWA	Automatyka samoczynnego załączenia rezerwy zasilania		
	TYP	SZR-MI		
	NR	0000	DATA PRODUKCJI	01.2025
	Uz	220V DC 230V AC	WYMIARY S/W/G [mm]	144/96/108
	P	< 10[W]	MASA [kg]	1,5
	IP	40	KLASA OCHRONNOŚCI	1

Rys. 2. Tabliczka CE

4. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

5. Postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

6. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl