


# POKRYWY WPUSTOWE PW\*, TARCZE WPUSTOWE TW\*

## PRZEZNACZENIE

Pokrywy wpustowe PW\* przystosowane do montażu w nich wpustu kablowego typu W38m, W38d lub W48. Tarcze wpustowe TW\* umożliwiają montaż w nich wpustu kablowego typu W38m, W38d, W48 lub EWKs-\*. Pokrywy wpustowe PW\* montowane są w tulejach przeznaczonych do montażu wpustów kablowych EWKs-\*, tarcze wpustowe TW\* montowane są na kołnierzach przeznaczonych do montażu wpustów kablowych EWKs-\*



Komponenty spełniają wymagania dyrektywy europejskiej 2014/34/UE (ATEX).

## DANE TECHNICZNE

Typ pokrywy / tarczy	Możliwości montażu wpustów	Oznakowanie
PW38	1 x W38m lub 1 x W38d	Ⓔ I M2 Ex db I Mb
PW48	1 x W48	
PW2.38	2 x W38m lub 2 x W38d lub 1 x W38m i 1 x W38d	
PW2.48	2 x W48	
PW38.48	1xW38m i 1xW48 lub 1xW38d i 1xW48	
PW3.38	3xW38m lub W38d	
TW38	1xW38m lub 1xW38d	
TW48	1 x W48	
TW3.38	3 x W38m lub W38d	
TW3.48	3 x W48	
TW48.2.38	1 x W48 i 2 x W38m lub W38d	
TW90.38	1 x EWKs-2 i 1 x W38m lub W38d 1 x EWKs-3 i 1 x W38m lub W38d	
TW90.48	1 x EWKs-2 i 1 x W48 1 x EWKs-3 i 1 x W48	